

00 00 取り外し可能席（2席ブロック）

00 00 00 取り外し可能席（3席ブロック）

..... オーケストラピット部分

舞台

座席数:1129席(固定945席+取り外し可能184席)

車椅子スペース：25席

定員：1174名(座席1129席+車椅子25席+多目的ルーム20名)

※オーケストラピット使用時は、A列～D列を取り外し、非常時の避難通路を確保します。その為、座席数が995席になります。

L3扉

R3扉

L2扉

R2扉

